


XSH04RB/ZB
06-18 2

Model XSH04RB/ZB Parts List

A = Standard Equipment
○= Circuit Diagram

Item#		Part#	Description	Q'ty	Unit
001		458591-9	FRONT GRIP	1	
002		265995-6	TAPPING SCREW 4X18	1	PC.
006		265995-6	TAPPING SCREW 4X18	7	PC.
007		854N74-5	XSH04 NAME PLATE	1	
008		144251-6	INDICATION PLATE COMPLETE	1	PC.
009		140C50-2	MOTOR HOUSING COMPLETE	1	
	C10	263005-3	RUBBER PIN 6	2	PC.
	C20	817J81-5	CAUTION LABEL	1	
010		911263-2	PAN HEAD SCREW M5X40	3	PC.
011		419704-7	LOCK OFF BUTTON	1	PC.
012		651083-9	SWITCH C3XA-1PSPM	1	
013		231433-0	COMPRESSION SPRING 4	2	PC.
015		458594-3	SWITCH LEVER	1	
016		632L80-6	SWITCH UNIT	1	PC.
019		644809-6	TERMINAL	1	PC.
020		854N79-5	XSH04 SERIAL NO. LABEL	1	
021		629362-3	STATOR	1	
022		251517-8	TAPPING SCREW 4X40	2	PC.
023		620936-3	LED CIRCUIT	1	
024		620935-5	CONTROLLER	1	
025		458585-4	HANDLE COVER	1	
026		458586-2	BAFFLE PLATE	1	
027		458593-5	COVER	1	
028		519527-4	ROTOR ASS'Y	1	
	D10		INC. 29-31		
029		211012-0	BALL BEARING 606ZZ	1	PC.
030		240045-8	FAN 55	1	PC.
031		210059-1	BALL BEARING 6000DDW	1	PC.
032		233117-6	COMPRESSION SPRING 6	1	PC.
033		347400-6	SHAFT LOCK	1	
034		911223-4	PAN HEAD SCREW M5X16	1	PC.
035		458589-6	DUCT	1	
036		140D07-9	BLADE CASE COMPLETE	1	
	C10	213821-3	O-RING 26	1	PC.
037		262511-5	RUBBER SLEEVE 6	1	PC.
038		265115-2	+ PAN HEAD SCREW M5	1	PC.
039		211012-0	BALL BEARING 606ZZ	1	PC.
040		961052-5	RETAINING RING S-12	1	PC.
041		226192-9	HELICAL GEAR 49	1	
042		257173-2	RING 12	1	PC.
043		213512-6	O RING 39	1	PC.
044		135993-3	BEARING BOX ASSEMBLY	1	
	D10		INC. 43		
045		265034-2	+ COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X16	2	PC.
046		211131-2	BALL BEARING 6001DDW	1	PC.
047		285843-3	BEARING RETAINER 19-29	1	PC.
048		327244-0	SPINDLE	1	
049		345469-4	THICKNESS RING	1	PC.
050		231832-6	TENSION SPRING 3	1	PC.

051	458587-0	SAFETY COVER	1		
052	961152-1	RETAINING RING (EXT) S-34	1	PC.	
053	224411-7	INNER FLANGE 35	1	PC.	
054	224409-4	OUTER FLANGE 35	1	PC.	
055	266925-0	HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X18	1		
056	286036-5	CAP	1		
057	347399-5	LEVER PLATE	1		
058	257982-9	BOW STOP RING E-8	1	PC.	
059	264096-7	HEX. NUT M6	1		
060	267118-2	FLAT WASHER 6	1	PC.	
061	266737-1	FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X20	1	PC.	
062	252631-3	SCREW M6	1	PC.	
063	942151-2	SPRING WASHER 6	1	PC.	
064	941151-9	FLAT WASHER 6	1	PC.	
065	161898-1	DEPTH GUIDE COMPLETE	1		
066	265939-6	FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X14	1	PC.	
067	347401-4	REAR GUIDE PLATE	1		
068	265648-7	PAN HEAD SCREW M4X8	2		
069	252103-8	HEX. LOCK NUT M5-8	1	PC.	
070	345590-9	ANGULAR GUIDE	1	PC.	
071	256480-0	SHOULDER PIN 6-7	1	PC.	
072	318823-5	STOPPER	1	PC.	
073	213977-2	O RING 7	1	PC.	
074	266734-7	+ TRUSS HEAD SCREW M5	1	PC.	
075	251896-4	SCREW M5X20	1	PC.	
076	231007-7	COMPRESSION SPRING 6	1	PC.	
077	319715-1	ANGULAR PLATE	1		
078	941151-9	FLAT WASHER 6	1	PC.	
079	266735-5	HEX.BOLT M6X20	1	PC.	
080	271446-9	LEVER 45	1		
081	257982-9	BOW STOP RING E-8	1	PC.	
082	347397-9	BASE	1		
083	265085-5	+ COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8	2	PC.	
084	912212-2	COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X12	4	PC.	
085	266436-5	H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M5X8	3		
A01	783203-8	HEX. WRENCH 5	1	PC.	
A02	A-85092	T.C.T.SAW BLADE 165X24TX15.88	1	PC.	
A04	199230-9	DUST NOZZLE SET	1		
C10	911233-1	PAN HEAD SCREW M5X20	1	PC.	
A09	450128-8	BATTERY COVER	1	PC.	(XSH04RB)
A10	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER	1	PC.	(XSH04RB)
D10		COMPO-PARTS			
A11	197257-3	BATTERY BL1820B SET	2		(XSH04RB)
A12	831303-9	TOOL BAG	1		(XSH04RB)